## Geotrack flottakövetés – terepi szegmens (v1.0)

## 1. A Geotrack automatikus futtatása bekapcsoláskor

A Geotrack flottakövetési alkalmazás a Stonex S4H terepi vezérlő beüzemelését követően automatikusan elindul, bekapcsolja az eszközbe integrált GPS-t, majd a GPRS modemén keresztül először bekapcsolási log-ot, ezt követően vezérlő kikapcsolásáig folyamatosan pozícióinformációkat küld a szerverre.

(A bekapcsolási log a dátumon és időponton kívül, nem feltétlen tartalmaz pozíció adatot is. Ha a vezérlő nem tudja meghatározni helyzetét, a szerverre beküldött hosszúsági és szélességi adatok 0;0 értékűek.)

Magának az alkalmazásnak nincs terepi felhasználói felülete, kizárólag a háttérben futó applikáció. A szoftver a vezérlő kikapcsolásával együtt leáll, különösebb leállítási procedúrát nem igényel. Az adatküldéshez szükséges telefonos hálózat (bekapcsolt telefon kijelzése), illetve az internethálózat meglétét az alábbi két ábra (itt: 3G lefedettség) szemlélteti:



Szolgáltató neve és térerő kijelző Szolgáltató neve, 3G lefedettség, térerő kijelző A sikeres működéshez mindkét feltételnek fenn kell állnia: bekapcsolt modem a benne elhelyezett Telenor (fix IP címes) kártyával, internetes lefedettség.

A Geotrack flottakövetési rendszer terepi szegmense teljesen önműködő.

Az automatikus csatlakozás megkezdéséről a felugró **"Connection"** buborék, illetve az internetes csatlakozást jelző oda-vissza nyíl animációja tájékoztat. A sikeres csatlakozást követően a buborék magától eltűnik a kijelzőről, azon bármit megnyomni nem kell. (A **"Cancel"** gomb megnyomása viszont nem megengedett!)



A sikeres internetkapcsolatot az állapotsorban megjelenő ikon (adatsebesség jelző betű, illetve lefedettség erőséget jelző "pálcikák") szemlélteti (itt: 3G kapcsolat). A vezérlő GPRS és GPS visszajelző LED-jei zölden világítanak.



## 2. Kikapcsolt telefon szoftveres beüzemelése

A Geotrack szoftver sikeres működéséhez a vezérlőbe integrált telefon/adatátviteli modemnek be kell lenni kapcsolva. A telefon indokolatlan szoftveres kikapcsolása súlyos szankciókat von maga után!

A telefon kikapcsolt állapotát a "Phone Off" felirat mutatja.



A telefon bekapcsolásához koppintsunk a felső fekete ikonsávra. A megjelenő információs szalagon koppintsunk a **"Connectivity"** (telefon kép, oda-vissza zöld nyilakkal) ikonra!



Koppintsunk a "Wireless Manager" feliratra!

Kapcsoljuk be a telefont, a **Phone** mező alatti **Off** gombra koppintva – az **Off** felirat néhány másodperc alatt **On**-ra vált!



A továbbiakban az 1. pontban leírtak szerint fog működni a Geotrack alkalmazás.

## 3. Második kártya alkalmazása RTK GNSS méréshez

A Geotrack flottakövetési rendszer alkalmazásával a Stonex S9 GNSS vevőkonfiguráció a korábbi Telenor-os kártya mellett kiegészült, egy második adatátviteli kártyával (T-Mobile vagy Vodafone) is. A korábbi "geo" APN kódú kártya került most a Stonex S4H vezérlőegységbe, a Geotrack kiszolgálására, a második (alternatív) kártya a GNSS fejezetbe. Mindkettő alkalmas RTK GNSS mérésre is (a helyi terepi lefedettségtől függően), melyhez a konfigurációt a SurvCE-ben végezhetjük el!



Alapbeállításként a műszerkonfigurációk a GNSS fejezetben elhelyezett SIM kártyát használják az RTK mérésre, ha így lettek beüzemelve és átadva.

Ennek megváltoztatásához, lépjünk be a "Beállítások" oldalon a "GPS Róver" menüpontba!

Lépjünk át az <b>"RTK"</b> fülre!	
SurvCE (☐ 7:29	SurvCE ↓ 7:30
SPS Róver 💽 🗸 Jelenlegi Comms Vevõ RTK	GPS Róver 💽 🗸 Jelenlegi Comms Vevõ RTK
Eszköz: Internal GSM   Hállózat: NTRIP  Port: COM 2 Parity: None Baud: 19200 Stop: 1 FOMI CORS: Use 1021-1027  SGO_VF  Üzenet Tipusa: RTCM V3.0  Rover Pozició Küld. A Hállózatba	Eszköz: Data Collector Inter

Koppintsunk az **Eszköz** mezőnél a legördülő menüre!

(Amennyiben a fejezetben lévő kártyát használja a rendszer RTK mérésre, akkor itt az alapértelmezett "Internal GSM" opció van beállítva.)

Válasszuk ki a legördülő menüből a **"Data Collector Internal"** opciót az adatgyűjtő S4H belső modemének korrekcióvételéhez!

Nyomjuk meg a **"zöld pipa"** gombot, a változások mentéséhez!

Értelemszerűen, a fejezetben elhelyezett kártyára való váltás esetén, hasonló módon kell eljárni, az "Internal GSM" opció kiválasztásával!